

EDKMF2180  
13323674



# L-force *Communication*

Montageanleitung


Mounting Instructions

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Istruzioni per il montaggio

## EthernetCAN



**EMF2180IB**

**Kommunikationsbaugruppe**

*Communication module*

**Module de communication**

*Módulo de comunicación*

**Modulo di comunicazione**

**Lenze**



Lesen Sie zuerst diese Anleitung, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen!  
Beachten Sie die enthaltenen Sicherheitshinweise.



Please read these instructions before you start working!  
Follow the enclosed safety instructions.




Veillez lire attentivement cette documentation avant toute action !  
Les consignes de sécurité doivent impérativement être respectées.



Lea las instrucciones antes de empezar a trabajar.  
Observe las instrucciones de seguridad indicadas.







Prima di usare l'apparecchiatura, leggere le istruzioni contenute in questo manuale.  
Osservare le note di sicurezza.



2180FEW001D

## Legende zur Abbildung auf der Ausklappseite

Pos.	Beschreibung	Ausführliche Information
<b>E</b>	Ethernet-Anschluss <ul style="list-style-type: none"> <li>● Buchse RJ45</li> </ul>	 24
<b>F</b>	CAN-Anschluss <ul style="list-style-type: none"> <li>● 9-polige Sub-D-Buchse</li> </ul>	 21
<b>G</b>	Anschluss für Spannungsversorgung <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4-polige Steckerleiste mit Federkraftanschluss</li> </ul>	 26
<b>H</b>	PE-Anschluss <ul style="list-style-type: none"> <li>● Die gesteckte Kommunikationsbaugruppe ist automatisch mit der Hutschiene verbunden. Die Hutschiene muss mit PE verbunden sein!</li> </ul>	
<b>A</b>	LED-Statusanzeigen zur Diagnose	 28
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>I</b>		
<b>K</b>		

<b>1</b>	<b>Über diese Dokumentation</b> .....	<b>6</b>
	Verwendete Konventionen .....	7
	Verwendete Hinweise .....	8
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>Produktbeschreibung</b> .....	<b>11</b>
	Funktion .....	11
	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	11
	Lieferumfang .....	11
	Identifikation .....	12
<b>4</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>13</b>
	Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen .....	13
	Schutzisolierung .....	14
	Abmessungen .....	15
<b>5</b>	<b>Mechanische Installation</b> .....	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Elektrische Installation</b> .....	<b>18</b>
	Umgang mit Steckerleisten .....	19
	EMV-gerechte Verdrahtung .....	20
	Systembus (CAN) anschließen .....	21
	Ethernet-Anschluss .....	24
	Spannungsversorgung .....	26
<b>7</b>	<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>27</b>
	Vor dem ersten Einschalten .....	27
<b>8</b>	<b>Diagnose</b> .....	<b>28</b>
	LED-Statusanzeigen .....	28

# 1 Über diese Dokumentation

## Inhalt

Diese Dokumentation enthält ...

- ▶ Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt beachten müssen;
- ▶ Informationen zur mechanischen und elektrischen Installation der Kommunikationsbaugruppe;
- ▶ Informationen zur Inbetriebnahme und Diagnose.

## Informationen zur Gültigkeit

Die Informationen in dieser Dokumentation sind gültig für folgende Geräte:

Kommunikationsbaugruppe	Typenbezeichnung	ab Hardwarestand	ab Softwarestand
EthernetCAN	EMF2180IB	1x	1x

## Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an Personen, die die Vernetzung und Fernwartung einer Maschine projektieren, installieren, in Betrieb nehmen und warten.




## Tipp!

Dokumentationen und Software-Updates zu weiteren Lenze Produkten finden Sie im Internet im Bereich "Services & Downloads" unter

<http://www.Lenze.com>

## Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	Punkt	Es wird generell der Dezimalpunkt verwendet. Beispiel: 1234.56
Symbole		
Seitenverweis		Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Beispiel:  16 = siehe Seite 16

# 1 Über diese Dokumentation

## Verwendete Hinweise

### Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

#### Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:






#### **Gefahr!**

(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)




#### **Hinweistext**

(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 <b>Gefahr!</b>	<b>Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung</b> Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 <b>Gefahr!</b>	<b>Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle</b> Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 <b>Stop!</b>	<b>Gefahr von Sachschäden</b> Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.



## Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 <b>Hinweis!</b>	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
 <b>Tipp!</b>	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
	Verweis auf andere Dokumentation



### Gefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Kommunikationsbaugruppe und dem Grundgerät kann schwere Personenschäden und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die in der Dokumentation zum Grundgerät enthaltenen Sicherheitshinweise und Restgefahren.



### Stop!

#### Elektrostatische Entladung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Bauteile innerhalb der Kommunikationsbaugruppe beschädigt oder zerstört werden.

#### Mögliche Folgen:

- ▶ Die Kommunikationsbaugruppe ist defekt.
- ▶ Die Feldbus-Kommunikation ist nicht möglich oder fehlerhaft.

#### Schutzmaßnahmen

- ▶ Befreien Sie sich vor dem Berühren der Baugruppe von elektrostatischen Aufladungen.

## Funktion

Die Kommunikationsbaugruppe dient mittels Fernwartung zur Parametrierung bzw. Programmierung und Inbetriebnahme der einsetzbaren Geräte.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kommunikationsbaugruppe ist mit folgenden Lenze-Geräten einsetzbar:

- ▶ Servo Drives 9400
- ▶ Inverter Drives 8400
- ▶ Servo-Umrichter 9300
- ▶ 9300 vector
- ▶ 9300 Servo PLC
- ▶ Servosystem ECS
- ▶ Motorumrichter 8200 motec
- ▶ Frequenzumrichter 8200 vector
- ▶ Frequenzumrichter 82XX
- ▶ Drive PLC
- ▶ Klemmenerweiterung 9374
- ▶ Bedien-/Anzeigeeinheit (EPM-HXXX)
- ▶ I/O-System IP20 (EPM-TXXX)

## Lieferumfang

- ▶ Kommunikationsbaugruppe EMF2180IB (EthernetCAN)
- ▶ Montageanleitung



### Tipp!


Weiterführende Informationen zu dieser Kommunikationsbaugruppe finden Sie im entsprechenden Kommunikationshandbuch.

Die PDF-Datei finden Sie im Internet im Bereich "Services & Downloads" unter <http://www.Lenze.com>

### 3 Produktbeschreibung

#### Identifikation

#### Identifikation



#### Typenschlüssel



33.2180IB

1x

1x

Gerätereihe

Hardwarestand

Softwarestand

## Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen


Bereich	Werte
Bestell-Bezeichnung	EMF2180IB
Kommunikationsmedien (Anlage)	CAN (DIN ISO 11898) Ethernet (100 Base TX, IEEE802.3u)
Anzahl Teilnehmer am CAN-Bus	Max. 100
Übertragungsrates	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Kommunikation über CAN               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 kBit/s</li> <li>– 50 kBit/s</li> <li>– 125 kBit/s</li> <li>– 250 kBit/s</li> <li>– 500 kBit/s</li> <li>– 1000 kBit/s</li> </ul> </li> <li>• bei Kommunikation über Ethernet               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 MBit/s</li> <li>– 100 MBit/s</li> </ul> </li> </ul>
Spannungsversorgung (extern) über separates Netzteil	18 ... 30 V DC, max. 100 mA (nach EN 61131-2)

Einsatzbedingungen	Werte	Abweichungen von der Norm
Klimatische Bedingungen		
Lagerung	1 K3 nach IEC/EN 60721-3-1	- 10 ... + 60 °C
Transport	2 K3 nach IEC/EN 60721-3-2	- 10 ... + 70 °C
Betrieb	3 K3 nach IEC/EN 60721-3-3	0 ... + 60 °C
Schutzart des gesteckten Moduls	IP20	
Verschmutzungsgrad	2 nach IEC/EN 61800-5-1	

## 4 Technische Daten

### Schutzisolierung


#### Schutzisolierung



2180FEW001F

Anschluss		Art der Isolierung (nach EN 61800-5-1)
E	Ethernet	Betriebsisolierung
F	CAN-Bus	Betriebsisolierung
G	Spannungsversorgung	Keine Isolierung

## Abmessungen




2180FEW001B

a	117 mm
b	99 mm
e	22.5 mm


## 5 Mechanische Installation

### Montage






## Demontage



## 6 Elektrische Installation



### Installationschritte

Schritt	Tätigkeit	Anschluss (siehe Grafik)	Zusätzliche Information
1.	Verbindung zum CAN-Bus herstellen: Sub-D-Stecker ("EWZ0046", siehe Zubehör) in die Kommunikationsbaugruppe stecken.	F	📖 21
2.	Folgende Komponenten über Ethernet miteinander verbinden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikationsbaugruppe</li> <li>• PC</li> <li>• Servo Drives 9400</li> <li>• weitere Ethernet-Teilnehmer</li> </ul>	E L M	📖 24
3.	Spannungsversorgung an die Steckerleiste anschließen	G	📖 26

### Umgang mit Steckerleisten




#### Stop!

Um Steckerleisten und Kontakte nicht zu beschädigen:

- ▶ Steckerleisten nur aufstecken / abziehen wenn der Antriebsregler vom Netz getrennt ist.
- ▶ Steckerleisten erst verdrahten, dann aufstecken.
- ▶ Nicht belegte Steckerleisten ebenfalls aufstecken.

### Gebrauch der Steckerleiste mit Federkraftanschluss



E82ZAFX013

#### EMV-gerechte Verdrahtung

Für eine EMV-gerechte Verdrahtung beachten Sie folgende Punkte:




#### Hinweis!

- ▶ Steuer-/Datenleitungen getrennt von Motorleitungen verlegen.
- ▶ Legen Sie die Schirme der Steuer-/Datenleitungen bei digitalen Signalen *beidseitig* auf.
- ▶ Zur Vermeidung von Potenzialdifferenzen zwischen den Kommunikationsteilnehmern eine Ausgleichsleitung mit einem Querschnitt von mindestens 16 mm<sup>2</sup> einsetzen (Bezug: PE).
- ▶ Beachten Sie die weiteren Hinweise zur EMV-gerechten Verdrahtung in der Dokumentation des Grundgerätes.

#### Vorgehensweise bei der Verdrahtung

1. Bustopologie einhalten, deshalb keine Stichleitungen verwenden.
2. Hinweise und Verdrahtungsvorschriften in den Unterlagen zum Steuerungssystem beachten.
3. Nur Kabel verwenden, die den aufgeführten Spezifikationen entsprechen (☞ 22).
4. Zulässige Busleitungslänge einhalten (☞ 23).
5. Hinweise zur Spannungsversorgung der Kommunikationsbaugruppe beachten (☞ 26).
6. Busabschluss-Widerstände von 120 Ω am physikalisch ersten und letzten Busteilnehmer aktivieren.

## Systembus (CAN) anschließen




## Belegung der Sub-D-Steckerleiste

Ansicht	Pin	Belegung
	1, 4, 5, 6, 8, 9	-
	2	CAN-LO
	3	CAN-GND
	7	CAN-HI

## 6 Elektrische Installation

### Systembus (CAN) anschließen

Der CAN-Bus muss durch Widerstände (120  $\Omega$ ) zwischen CAN-LOW und CAN-HIGH abgeschlossen sein. Der Sub-D-Stecker mit integriertem Abschlusswiderstand (Bestell-Nr. EWZ0046, nicht im Lieferumfang enthalten) entspricht der Empfehlung DS 102-1 von CiA.



### Spezifikation des Übertragungskabels

Wir empfehlen CAN-Kabel nach ISO 11898-2 zu verwenden:

CAN-Kabel nach ISO 11898-2	
Kabeltyp	Paarverseilt mit Abschirmung
Impedanz	120 $\Omega$ (95 ... 140 $\Omega$ )
Leitungswiderstand/-querschnitt	
Kabellänge $\leq$ 300 m	$\leq$ 70 m $\Omega$ /m / 0.25 ... 0.34 mm <sup>2</sup> (AWG22)
Kabellänge 301 ... 1000 m	$\leq$ 40 m $\Omega$ /m / 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG20)
Signallaufzeit	$\leq$ 5 ns/m

Beachten Sie die Informationen zur Busleitungslänge (☞ 23)!

### Busleitungslänge

Halten Sie die zulässigen Leitungslängen unbedingt ein.

1. Überprüfen Sie die Einhaltung der Gesamt-Leitungslänge in Tab. 1.

Durch die Übertragungsrate ist die Gesamt-Leitungslänge festgelegt.

Übertragungsrate [kBit/s]	Max. Buslänge [m]
20	3600
50	1400
125	550
250	250
500	110
1000	20

Tab. 1 Gesamt-Leitungslänge

2. Überprüfen Sie die Einhaltung der Segment-Leitungslänge in Tab. 2.

Die Segment-Leitungslänge wird durch den verwendeten Leitungsquerschnitt und die Teilnehmeranzahl festgelegt. Ohne Repeater ist die Segment-Leitungslänge gleich der Gesamt-Leitungslänge.


Teilnehmer	Leitungsquerschnitt			
	0.25 mm <sup>2</sup>	0.5 mm <sup>2</sup>	0.75 mm <sup>2</sup>	1.0 mm <sup>2</sup>
2	240 m	430 m	650 m	940 m
5	230 m	420 m	640 m	920 m
10	230 m	410 m	620 m	900 m
20	210 m	390 m	580 m	850 m
32	200 m	360 m	550 m	800 m
63	170 m	310 m	470 m	690 m
100	150 m	270 m	410 m	600 m

Tab. 2 Segment-Leitungslänge

3. Vergleichen Sie die beiden ermittelten Werte miteinander.

Wenn der aus Tab. 2 ermittelte Wert kleiner als die zu realisierende Gesamt-Leitungslänge aus Tab. 1 sein sollte, müssen Repeater eingesetzt werden. Repeater unterteilen die Gesamt-Leitungslänge in Segmente.

#### Ethernet-Anschluss



#### Spezifikation des Übertragungskabels



#### Hinweis!


Verwenden Sie ausschließlich Kabel, die den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

#### Spezifikation des Ethernet-Kabels

Ethernet-Standard	Standard Ethernet (nach IEEE 802.3), 100Base-TX (Fast Ethernet)
Kabeltyp	S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair, ISO/IEC 11801 oder EN 50173), CAT 5e
Dämpfung	23.2 dB (bei 100 MHz und je 100 m)
Nebensprechdämpfung	24 dB (bei 100 MHz und je 100 m)
Rückflussdämpfung	10 dB (je 100 m)
Wellenwiderstand	100 $\Omega$



### Pin-Belegung



### Verwendung der Kabel


- ▶ Das "100BaseTX - CrossOver Cable" wird bei direkter Kopplung von PC und der Kommunikationsbaugruppe verwendet.
- ▶ Das "100BaseTX - Standard Patch Cable" wird bei Verwendung von Hubs und Switches eingesetzt.

## 6 Elektrische Installation

### Spannungsversorgung

#### Spannungsversorgung

#### Daten der Anschlussklemmen



#### Daten der Anschlussklemmen

**Elektrischer Anschluss**

Steckerleiste mit Federkraftanschluss

**Anschlussmöglichkeiten**



starr: 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

flexibel:



ohne Aderendhülse  
2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)



mit Aderendhülse, ohne Kunststoffhülse  
2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)



mit Aderendhülse, mit Kunststoffhülse  
2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

**Abisolierlänge**

10 mm

## Vor dem ersten Einschalten




### Stop!

Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Netzspannung die gesamte Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluss und Erdschluss.

















Weiterführende Informationen zur Inbetriebnahme dieser Kommunikationsbaugruppe finden Sie im Kommunikationshandbuch Fernwartung.

### LED-Statusanzeigen







2180FEW001H

Pos.	Farbe	Zustand	Beschreibung
A	gelb	aus	Übertragungsrate: 10 MBit/s
B		an	Übertragungsrate: 100 MBit/s
		blinkt	Die IP-Adresse der Baugruppe ist noch nicht zugeordnet; sie wird momentan ermittelt.
B	rot	siehe  29	ERR-LED
C	grün		RUN-LED
D	grün	an	2180 EthernetCAN wird mit Spannung versorgt.
I	grün	an	Die Verbindung zum Ethernet-Netzwerk besteht (LINK).
K	grün	an oder blinkt	Es werden Daten gesendet oder empfangen (ACTIVITY).

LED		
Pos.	Farbe / Zustand	Beschreibung
B / C	aus	Verbindung zum Master nicht aufgebaut.
	grün 	CANopen Zustand ("Z")
	rot 	CANopen Fehler ("F")
	rot	Z: Bus Off 
	blinkt schnell (flackern)	Automatische Übertragungsraterkennung ist aktiv. 
	blinkt (grün) im 0.2 s-Takt	Z: Pre-Operational, F: keine 
	blinkt (grün) im 0.2 s-Takt blinkt (rot) 1 x, 1 s aus	Z: Pre-Operational, F: Warning Limit reached 
	blinkt (grün) im 0.2 s-Takt blinkt (rot) 2 x, 1 s aus	Z: Pre-Operational, F: Node Guard Event 
	an (grün)	Z: Operational, F: keine 
	an (grün) blinkt (rot) 1 x, 1 s aus	Z: Operational, F: Warning Limit reached 
	an (grün) blinkt rot 2 x, 1 s aus	Z: Operational, F: Node Guard Event 
	an (grün) 3 x blinkt rot, 1 s aus	Z: Operational, F: Sync Message Error 
	blinkt (grün) im 1 s-Takt	Z: Stopped, F: keine 
	blinkt (grün) im 1 s-Takt blinkt (rot) 1 x, 1 s aus	Z: Stopped, F: Warning Limit reached 
	blinkt (grün) im 1 s-Takt blinkt rot 2 x, 1 s aus	Z: Stopped, F: Node Guard Event 

## Legend for fold-out page

Pos.	Description	Detailed information
<b>E</b>	Ethernet connection <ul style="list-style-type: none"><li>● RJ45 socket</li></ul>	 50
<b>F</b>	CAN connection <ul style="list-style-type: none"><li>● 9-pin Sub-D socket</li></ul>	 47
<b>G</b>	Connection for voltage supply <ul style="list-style-type: none"><li>● 4-pin plug connector with spring connection</li></ul>	 52
<b>H</b>	PE connection <ul style="list-style-type: none"><li>● The plugged communication module is automatically connected to the DIN rail. The DIN rail must be connected to PE!</li></ul>	
<b>A</b>	LED status displays for diagnostics	 54
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>I</b>		
<b>K</b>		

<b>1</b>	<b>About this documentation</b> .....	<b>32</b>
	Conventions used .....	33
	Notes used .....	34
<b>2</b>	<b>Safety instructions</b> .....	<b>36</b>
<b>3</b>	<b>Product description</b> .....	<b>37</b>
	Function .....	37
	Application as directed .....	37
	Scope of supply .....	37
	Identification .....	38
<b>4</b>	<b>Technical data</b> .....	<b>39</b>
	General data and operating conditions .....	39
	Protective insulation .....	40
	Dimensions .....	41
<b>5</b>	<b>Mechanical installation</b> .....	<b>42</b>
<b>6</b>	<b>Electrical installation</b> .....	<b>44</b>
	Use of plug connectors .....	45
	Wiring according to EMC .....	46
	Connection of system bus (CAN) .....	47
	Ethernet connection .....	50
	Voltage supply .....	52
<b>7</b>	<b>Commissioning</b> .....	<b>53</b>
	Before switching on .....	53
<b>8</b>	<b>Diagnostics</b> .....	<b>54</b>
	LED status displays .....	54

# 1 About this documentation

## Contents

This documentation provides ...

- ▶ Safety instructions that must be observed;
- ▶ Information about the mechanical and electrical installation of the communication module;
- ▶ Information about commissioning and diagnostics;

## Validity information

The information given in this documentation is valid for the following devices:

Communication module	Type designation	from hardware version	from software version
EthernetCAN	EMF2180IB	1x	1x

## Target group

This documentation addresses to persons who project, install, commission, and maintain the networking and remote maintenance of a machine.



### Tip!



Documentation and software updates for further Lenze products can be found on the Internet in the "Services & Downloads" area under

<http://www.Lenze.com>



## Conventions used

This documentation uses the following conventions to distinguish between different types of information:

Type of information	Identification	Examples/notes
Numbers		
Decimal separator	Point	The decimal point is used throughout this documentation. Example: 1234.56
Symbols		
Page reference		Reference to another page with additional information Example:  16 = see page 16

# 1 About this documentation

## Notes used

### Notes used

The following pictographs and signal words are used in this documentation to indicate dangers and important information:

### Safety instructions

Structure of safety instructions:






**Danger!**




(characterises the type and severity of danger)

#### Note

(describes the danger and gives information about how to prevent dangerous situations)

Pictograph and signal word	Meaning
 <b>Danger!</b>	<b>Danger of personal injury through dangerous electrical voltage.</b> Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.
 <b>Danger!</b>	<b>Danger of personal injury through a general source of danger.</b> Reference to an imminent danger that may result in death or serious personal injury if the corresponding measures are not taken.
 <b>Stop!</b>	<b>Danger of property damage.</b> Reference to a possible danger that may result in property damage if the corresponding measures are not taken.

## Application notes

Pictograph and signal word	Meaning
 <b>Note!</b>	Important note to ensure troublefree operation
 <b>Tip!</b>	Useful tip for simple handling
	Reference to another documentation

## 2 Safety instructions



### Danger!

Inappropriate handling of the communication module and the basic device can cause serious injuries to persons and damage to material assets.

Observe the safety instructions and residual hazards described in the documentation for the standard device.



### Stop!

#### Electrostatic discharge

Electronic components of the communication module can be damaged or destroyed through electrostatic discharge.

#### Possible consequences:

- ▶ The communication module is defective.
- ▶ Fieldbus communication is not possible or faulty.

#### Protective measures

- ▶ Free yourself from any electrostatic charge before you touch the module.

## Function

The communication module is used for setting parameters during remote maintenance or programming and commissioning the usable devices:

## Application as directed

The communication module can be used with the following Lenze devices:

- ▶ Servo Drives 9400
- ▶ Inverter Drives 8400
- ▶ 9300 servo inverter
- ▶ 9300 vector
- ▶ 9300 Servo PLC
- ▶ ECS servo system
- ▶ 8200 motec motor inverter
- ▶ 8200 vector frequency inverter
- ▶ 82XX frequency inverter
- ▶ Drive PLC
- ▶ Terminal extension 9374
- ▶ Control / display unit (EPM-HXXX)
- ▶ I/O system IP20 (EPM-TXXX)

## Scope of supply

- ▶ Communication module EMF2180IB (EthernetCAN)
- ▶ Mounting Instructions



### Tip!

Further information about this communication module can be found in the corresponding communication manual.


The pdf file can be found on the Internet in the "Services & Downloads" area under

<http://www.Lenze.com>

### 3 Product description

#### Identification

#### Identification



Type code



33.2180IB

1x

1x

Device series

Hardware version

Software version

**General data and operating conditions**


Range	Values
Order designation	EMF2180IB
Communication media (system)	CAN (DIN ISO 11898) Ethernet (100 Base TX, IEEE802.3u)
Number of nodes at the CAN bus	Max. 100
Baud rate	<ul style="list-style-type: none"> <li>● when communicating via CAN                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 kbit/s</li> <li>– 50 kbit/s</li> <li>– 125 kbit/s</li> <li>– 250 kbit/s</li> <li>– 500 kBit/s</li> <li>– 1000 kbps</li> </ul> </li> <li>● when communicating via Ethernet                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Mbit/s</li> <li>– 100 Mbit/s</li> </ul> </li> </ul>
Voltage supply (external) via separate power supply	18 ... 30 V DC, max. 100 mA (in accordance with EN 61131-2)

Operating conditions	Values	Deviations from the standard
Climatic conditions		
Storage	1 K3 to IEC/EN 60721-3-1	-10 ... +60 °C
Transport	2 K3 acc. to IEC/EN 60721-3-2	-10 ... +70 °C
Operation	3 K3 acc. to IEC/EN 60721-3-3	0 ... +60 °C
Enclosure of attached module	IP20	
Degree of pollution	2 acc. to IEC/EN 61800-5-1	

## 4 Technical data

### Protective insulation


#### Protective insulation



Terminal	Type of insulation (according to EN 61800-5-1)
<b>E</b> Ethernet	Functional insulation
<b>F</b> CAN bus	Functional insulation
<b>G</b> Voltage supply	No insulation



## Dimensions




2180FEW001B


a	117 mm
b	99 mm
e	22.5 mm

## 5 Mechanical installation


### Mounting



## Dismounting



## 6 Electrical installation



### Installation steps

Step	Activity	Terminal (see graphic)	Additional information
1.	Establish a connection to the CAN bus: Plug the Sub-D plug ("EWZ0046", see accessories) into the communication module.	F	📖 47
2.	Connect the following components via Ethernet with each other: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communication module</li> <li>• PC</li> <li>• Servo Drives 9400</li> <li>• Other Ethernet nodes</li> </ul>	E L M	📖 50
3.	Connect voltage supply to the plug connector	G	📖 52

## Use of plug connectors




### Stop!

Observe the following to prevent any damage to plug connectors and contacts:

- ▶ Only pug in / unplug the plug connectors when the controller is disconnected from the mains.
- ▶ Wire the plug connectors before plugging them in.
- ▶ Unused plug connectors must also be plugged in.

## Use of plug connectors with spring connection



E82ZAFX013

## 6 Electrical installation

### Wiring according to EMC

#### Wiring according to EMC

For wiring according to EMC requirements observe the following points:




#### Note!

- ▶ Separate control cables/data lines from motor cables.
- ▶ Connect the shields of control cables/data lines *at both ends* in the case of digital signals.
- ▶ Use an equalizing conductor with a cross-section of at least 16 mm<sup>2</sup> (reference: PE) to avoid potential differences between the bus nodes.
- ▶ Observe the other notes concerning EMC-compliant wiring given in the documentation for the standard device.

#### Wiring procedure

1. Observe the bus topology, do not use any stubs.
2. Follow the wiring notes given in the documentation for the control system.
3. Only use cables that correspond to the listed specifications (□ 48).
4. Observe the permissible bus cable length (□ 49).
5. Observe the voltage supply notes for the communication module(□ 52).
6. Activate bus terminating resistors of 120 Ω at the physically first and last node.

## Connection of system bus (CAN)




## Assignment of the Sub-D plug connector

View	Pin	Assignment
	1, 4, 5, 6, 8, 9	-
	2	CAN-LO
	3	CAN-GND
	7	CAN-HI

## 6 Electrical installation

### Connection of system bus (CAN)

Between CAN\_LOW and CAN-HIGH the CAN bus has to be terminated by resistors (120 Ω). The Sub-D plug with an integrated terminating resistor (order no. EWZ0046, not included in the scope of supply) complies with the recommendation DS 102-1 of CiA.



### Specification of the transmission cable

We recommend the use of CAN cables in accordance with ISO 11898-2:

CAN cable in accordance with ISO 11898-2	
Cable type	Paired with shielding
Impedance	120 Ω (95 ... 140 Ω)
Cable resistance/cross-section	
Cable length ≤ 300 m	≤ 70 mΩ/m / 0.25 ... 0.34 mm <sup>2</sup> (AWG22)
Cable length 301 ... 1000 m	≤ 40 mΩ/m / 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG20)
Signal propagation delay	≤ 5 ns/m

Observe the information on the bus cable length(□ 49)!



### Bus cable length

It is absolutely necessary to comply with the permissible cable lengths.

1. Check the compliance with the total cable length in Tab. 1.

The total cable length is determined by the baud rate.

Baud rate [kbit/s]	Max. bus length [m]
20	3600
50	1400
125	550
250	250
500	110
1000	20

Tab. 1 Total cable length

2. Check the compliance with the segment cable length in Tab. 2.

The segment cable length is determined by the cable cross-section used and by the number of nodes. Without repeaters the segment cable length corresponds to the total cable length.

Nodes	Cable cross-section			
	0.25 mm <sup>2</sup>	0.5 mm <sup>2</sup>	0.75 mm <sup>2</sup>	1.0 mm <sup>2</sup>
2	240 m	430 m	650 m	940 m
5	230 m	420 m	640 m	920 m
10	230 m	410 m	620 m	900 m
20	210 m	390 m	580 m	850 m
32	200 m	360 m	550 m	800 m
63	170 m	310 m	470 m	690 m
100	150 m	270 m	410 m	600 m

Tab. 2 Segment cable length


3. Compare both values.

If the value given in Tab. 2 is smaller than the required total cable length from Tab. 1, repeaters must be used. Repeater divide the total cable length into segments.

## 6 Electrical installation

### Ethernet connection

#### Ethernet connection



2181FEW004A

#### Specification of the transmission cable




#### Note!

Only use cables complying with the below specifications.

#### Specification of the Ethernet cable

Ethernet standard	Standard Ethernet (in accordance with IEEE 802.3), 100Base-TX (Fast Ethernet)
Cable type	S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair, ISO/IEC 11801 or EN 50173), CAT 5e
Damping	23.2 dB (at 100 MHz and per 100 m)
Crosstalk damping	24 dB (at 100 MHz and per 100 m)
Return loss	10 dB (per 100 m)
Surge impedance	100 $\Omega$

### Pin assignment



### Use of cables


- ▶ The "100BaseTX - CrossOver Cable" is used for direct coupling of PC and communication module.
- ▶ The "100BaseTX - Standard Patch Cable" is used in conjunction with hubs and switches.

## 6 Electrical installation

### Voltage supply

#### Voltage supply

##### Terminal data




2181FEW001G


##### Terminal data


**Electrical connection** Plug connector with spring connection

**Possible connections**  rigid: 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

flexible:

 without wire end ferrule  
2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

 with wire end ferrule, without plastic sleeve  
2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

 with wire end ferrule, with plastic sleeve  
2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

**Stripping length** 10 mm

## Before switching on




### Stop!

Prior to switching on the mains voltage, check the wiring for completeness, short-circuit and earth fault.

















Further information on how to commission this communication module can be found in the maintenance communication manual.

### LED status displays







2180FEW001H

Pos.	Colour	State	Description
<b>A</b> (B)	Yellow	Off	Baud rate: 10 Mbits/s
		On	Baud rate: 100 Mbits/s
		Blinking	The IP address of the module is not assigned yet; it is currently being detected.
<b>B</b> (E)	Red	See  55	ERR LED
<b>C</b> (R)	Green		RUN LED
<b>D</b> (P)	Green	On	2180 EthernetCAN is supplied with power.
<b>I</b>	green	on	The connection to the Ethernet network is established (LINK).
<b>K</b>	green	On or blinking	Data are being transmitted or received (ACTIVITY).

LED		
Pos.	Colour / status	Description
B + C	off	Connection to master not established.
	green 	CANOpen status ("Z")
	red 	CANOpen error ("F")
	red	Z: Bus off 
	blinking fast (jittering)	Automatic baud rate recognition is active. 
	blinking (green) every 0.2 s	Z: Pre-Operational, F: None 
	blinking (green) every 0.2 s blinking (red) 1 x, 1 s off	Z: Pre-Operational, F: Warning limit reached 
	blinking (green) every 0.2 s blinking (red) 2 x, 1 s off	Z: Pre-Operational, F: Node guard event 
	on (green)	Z: Operational, F: None 
	on (green) blinking (red) 1 x, 1 s off	Z: Operational, F: Warning limit reached 
	on (green) blinking red 2 x, 1 s off	Z: Operational, F: Node guard event 
	on (green) 3 x blinking red, 1 s off	Z: Operational, F: Sync message error 
	blinking (green) once per second	Z: Stopped, F: None 
	blinking (green) once per second blinking (red) 1 x, 1 s off	Z: Stopped, F: Warning limit reached 
	blinking (green) once per second blinking red 2 x, 1 s off	Z: Stopped, F: Node guard event 

## Légende de l'illustration de la page dépliante

Pos.	Description	Informations détaillées
<b>E</b>	Raccordement Ethernet <ul style="list-style-type: none"> <li>● Prise RJ45</li> </ul>	 76
<b>F</b>	Raccordement CAN <ul style="list-style-type: none"> <li>● Connecteur Sub-D femelle 9 broches</li> </ul>	 73
<b>G</b>	Raccordement de l'alimentation <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bornier à lame ressort 4 bornes</li> </ul>	 78
<b>H</b>	Raccordement PE <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le module de communication enfiché est automatiquement en contact avec le rail profilé. Le rail profilé doit être relié à la terre (PE) !</li> </ul>	
<b>A</b>	Affichages d'état par LED à des fins de diagnostic	 80
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>I</b>		
<b>K</b>		



<b>1</b>	<b>Présentation du document</b> .....	<b>58</b>
	Conventions utilisées .....	59
	Consignes utilisées .....	60
<b>2</b>	<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>62</b>
<b>3</b>	<b>Description du produit</b> .....	<b>63</b>
	Fonction .....	63
	Utilisation conforme à la fonction .....	63
	Équipement livré .....	63
	Identification .....	64
<b>4</b>	<b>Spécifications techniques</b> .....	<b>65</b>
	Caractéristiques générales et conditions d'utilisation .....	65
	Isolement de protection .....	66
	Encombrements .....	67
<b>5</b>	<b>Installation mécanique</b> .....	<b>68</b>
<b>6</b>	<b>Installation électrique</b> .....	<b>70</b>
	Utilisation des borniers .....	71
	Câblage conforme CEM .....	72
	Raccordement du Bus Système CAN .....	73
	Raccordement Ethernet .....	76
	Alimentation .....	78
<b>7</b>	<b>Mise en service</b> .....	<b>79</b>
	Avant la première mise sous tension .....	79
<b>8</b>	<b>Diagnostic</b> .....	<b>80</b>
	Affichages d'état par LED .....	80

# 1 Présentation du document

## Contenu

La présente documentation contient ...

- ▶ des consignes de sécurité qui doivent impérativement être respectées ;
- ▶ des informations sur l'installation mécanique et électrique du module de communication ;
- ▶ des informations relatives à la mise en service et au diagnostic.

## Informations relatives à la validité

Les informations contenues dans le présent document s'appliquent aux appareils suivants :

Module de communication	Référence de commande	A partir de la version matérielle	A partir de la version logicielle
EthernetCAN	EMF2180IB	1x	1x

## Public visé

Ce document s'adresse aux personnes chargées de la conception, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance de la connexion au réseau et de la télémaintenance d'une machine.





### Conseil !

Les mises à jour de logiciels et les documentations relatives aux produits Lenze sont disponibles dans la zone "Téléchargements" du site Internet :

<http://www.Lenze.com>

## Conventions utilisées

Pour faire la distinction entre différents types d'informations, ce document utilise les conventions suivantes :

Type d'information	Marquage	Exemples/remarques
Représentation des chiffres		
Séparateur décimal	Point	Le point décimal est généralement utilisé. Exemple : 1234.56
Symboles		
Renvoi à une page		Renvoi à une autre page présentant des informations supplémentaires Exemple :  16 = voir page 16

# 1 Présentation du document

## Consignes utilisées

### Consignes utilisées

Pour indiquer des risques et des informations importantes, la présente documentation utilise les mots et symboles suivants :

### Consignes de sécurité

Présentation des consignes de sécurité






**Danger !**




(Le pictogramme indique le type de risque.)

**Explication**

(L'explication décrit le risque et les moyens de l'éviter.)

Pictogramme et mot associé	Explication
 <b>Danger !</b>	<b>Situation dangereuse pour les personnes en raison d'une tension électrique élevée</b> Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
 <b>Danger !</b>	<b>Situation dangereuse pour les personnes en raison d'un danger d'ordre général</b> Indication d'un danger imminent qui peut avoir pour conséquences des blessures mortelles ou très graves en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes
 <b>Stop !</b>	<b>Risques de dégâts matériels</b> Indication d'un risque potentiel qui peut avoir pour conséquences des dégâts matériels en cas de non-respect des consignes de sécurité correspondantes

### Consignes d'utilisation

Pictogramme et mot associé	Explication
 <b>Remarque importante !</b>	Remarque importante pour assurer un fonctionnement correct
 <b>Conseil !</b>	Conseil utile pour faciliter la mise en oeuvre
	Référence à une autre documentation

## 2 Consignes de sécurité



### **Danger !**

Toute utilisation non conforme à la fonction du module de communication et de l'appareil de base risque d'entraîner des dommages corporels et matériels graves.

Tenir compte des consignes de sécurité et des dangers résiduels énoncés dans la documentation de l'appareil de base.



### **Stop !**

#### **Décharges électrostatiques**

Les décharges électrostatiques risquent d'endommager ou de détruire des composants électroniques du module de communication.

#### **Risques encourus :**

- ▶ Défaillance du module de communication
- ▶ La communication par bus de terrain est impossible ou erronée.

#### **Mesures de protection :**

- ▶ Toute personne amenée à manipuler le module doit se libérer au préalable des décharges électrostatiques.

## Fonction

Le module de communication est destiné au paramétrage / à la programmation et à la mise en service à distance des appareils compatibles.

## Utilisation conforme à la fonction

Le module de communication est compatible avec les appareils Lenze ci-dessous :

- ▶ Servo Drives 9400
- ▶ Inverter Drives 8400
- ▶ Servovariateurs 9300
- ▶ 9300 vector
- ▶ Servovariateurs 9300 PLC
- ▶ Système servo ECS
- ▶ Motovariateurs 8200 motec
- ▶ Convertisseurs de fréquence 8200 vector
- ▶ Convertisseurs de fréquence 82XX
- ▶ Drive PLC
- ▶ Bornes décentralisées 9374
- ▶ Interfaces homme-machine (EPM-HXXX)
- ▶ Système E/S IP20 (EPM-TXXX)

## Equipement livré

- ▶ Module de communication EMF2180IB (EthernetCAN)
- ▶ Instructions de montage



### Conseil !

Pour plus d'informations sur ce module de communication, se reporter au manuel de communication correspondant.


Le fichier PDF peut être téléchargé sur Internet depuis la section "Services & Downloads" de notre site à l'adresse suivante :

<http://www.Lenze.com>

### 3 Description du produit

#### Identification

#### Identification



#### Codification des types

① → 33.21801B 1x 1x

Série d'appareils

Version matérielle

Version logicielle



### Caractéristiques générales et conditions d'utilisation


Domaine	Valeurs
Réf. de commande	EMF2180IB
Support de communication (installation)	CAN (DIN ISO 11898) Ethernet (100 Base TX, IEEE802.3u)
Nombre de participants au bus CAN	100 max.
Vitesse de transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Communication via le bus CAN                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 kbits/s</li> <li>– 50 kbits/s</li> <li>– 125 kbits/s</li> <li>– 250 kbits/s</li> <li>– 500 kbits/s</li> <li>– 1000 kbits/s</li> </ul> </li> <li>● Communication via Ethernet                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 Mbits/s</li> <li>– 100 Mbits/s</li> </ul> </li> </ul>
Alimentation (externe) via bloc d'alimentation séparé	18 ... 30 V CC, 100 mA max. (suivant EN 61131-2)

Conditions d'utilisation	Valeurs	Plage de température élargie par rapport à la norme
Conditions climatiques		
Stockage	Classe 1 K3 suivant la norme CEI/EN 60721-3-1	- 10 ... + 60 °C
Transport	Classe 2 K3 suivant la norme CEI/EN 60721-3-2	- 10 ... + 70 °C
Fonctionnement	Classe 3 K3 suivant la norme CEI/EN 60721-3-3	0 ... + 60 °C
Indice de protection du module enfiché	IP20	
Degré de pollution	Degré 2 suivant la norme CEI/EN 61800-5-1	

## 4 Spécifications techniques


### Isolement de protection

#### Isolement de protection



Raccordement		Type d'isolement (selon EN 61800-5-1)
E	Ethernet	Isolement fonctionnel
F	Bus CAN	Isolement fonctionnel
G	Alimentation	Pas d'isolement

## Encombrements




2180FEW001B


a	117 mm
b	99 mm
e	22.5 mm

## 5 Installation mécanique


### Montage



## Démontage



## 6 Installation électrique



### Etapes de l'installation

Etape	Description	Raccordement (voir schéma)	Informations complémentaires
1.	Etablir la liaison avec le Bus Système CAN : Insérer la prise Sub-D ("EWZ0046", voir Accessoires) dans le module de communication.	F	📖 73
2.	Relier les composants ci-dessous via Ethernet : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Module de communication</li> <li>• PC</li> <li>• Servo Drives 9400</li> <li>• Autres éléments raccordés à Ethernet</li> </ul>	E L M	📖 76
3.	Raccorder l'alimentation au bornier enfichable.	G	📖 78

## Utilisation des borniers




### Stop !

Pour éviter d'endommager les borniers et les contacts :

- ▶ Enficher et retirer les borniers uniquement lorsque le variateur est coupé du réseau.
- ▶ Procéder au câblage des borniers avant de les enficher.
- ▶ Enficher également des borniers non affectés.

## Utilisation de borniers à lame ressort



E82ZAFX013

## 6 Installation électrique

### Câblage conforme CEM

#### Câblage conforme CEM

Pour s'assurer que le câblage est conforme aux exigences à respecter en matière de CEM, vérifier les points suivants :



#### Remarque importante !


- ▶ Séparer physiquement les câbles de commande/de données des câbles moteur.
- ▶ Pour les signaux numériques, blinder les câbles de commande et de données *aux deux extrémités*.
- ▶ Pour éviter les différences de potentiel entre les participants au bus, utiliser une ligne de compensation d'une section minimale de 16 mm<sup>2</sup> (référence : PE).
- ▶ Respecter les autres consignes relatives au câblage conforme CEM fournies dans la documentation de l'appareil de base.

#### Procédure à suivre pour le câblage

1. Se conformer à la topologie du bus. Par conséquent, ne pas utiliser de câbles de dérivation.
2. Respecter les indications et prescriptions concernant le câblage fournies dans la documentation du système de commande.
3. Utiliser uniquement des câbles correspondant aux spécifications fournies (☞ 74).
4. Respecter la longueur de câble bus max. admissible (☞ 75).
5. Respecter les indications concernant l'alimentation du module de communication (☞ 78).
6. Activer des résistances d'extrémité de bus de 120 Ω au niveau du premier et du dernier participant physique au bus.



### Raccordement du Bus Système CAN




### Affectation du connecteur Sub-D

Illustration	Broche	Affectation
	1, 4, 5, 6, 8, 9	-
	2	CAN-LO
	3	CAN-GND
	7	CAN-HI

## 6 Installation électrique

### Raccordement du Bus Système CAN

Le bus CAN doit être fermé par des résistances (120  $\Omega$ ) entre CAN-LOW et CAN-HIGH. Le connecteur Sub-D mâle avec résistance d'extrémité intégrée (réf. de commande EWZ0046, non compris dans l'équipement livré) correspond à la recommandation DS 102-1 du groupe CiA.



### Spécifications pour câble de transmission

Il est recommandé d'utiliser des câbles CAN conformes à la norme ISO 11898-2 :

#### Câbles CAN conformes à la norme ISO 11898-2

Type de câble	Paire blindée
Impédance	120 $\Omega$ (95 ... 140 $\Omega$ )
Résistivité et section de câble	
Longueur de câble $\leq$ 300 m	$\leq$ 70 m $\Omega$ /m / 0,25 ... 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG22)
Longueur de câble 301 ... 1000 m	$\leq$ 40 m $\Omega$ /m / 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG20)
Temps de parcours du signal	$\leq$ 5 ns/m

Respecter les indications relatives à la longueur du câble bus (📖 75)!

### Longueur de bus

#### Respecter impérativement les longueurs de câble autorisées !

1. Vérifier la longueur de câble totale admise dans le Tab. 1.

La longueur totale de câble est déterminée par la vitesse de transmission.

Vitesse de transmission [kbits/s]	Longueur de bus max. [m]
20	3600
50	1400
125	550
250	250
500	110
1000	20

Tab. 1 Longueur de câble totale

2. Vérifier la longueur de câble admise par segment dans le Tab. 2.

La longueur de câble par segment est déterminée par la section de câble utilisée et par le nombre de participants. Sans répéteur, la longueur de câble par segment équivaut à la longueur de câble totale.

Nombre de participants	Section de câble			
	0,25 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>
2	240 m	430 m	650 m	940 m
5	230 m	420 m	640 m	920 m
10	230 m	410 m	620 m	900 m
20	210 m	390 m	580 m	850 m
32	200 m	360 m	550 m	800 m
63	170 m	310 m	470 m	690 m
100	150 m	270 m	410 m	600 m

Tab. 2 Longueur de câble par segment


3. Comparer les valeurs déterminées.

Si la valeur établie à partir du Tab. 2 est inférieure à la longueur de câble totale à réaliser d'après le Tab. 1, il est nécessaire d'avoir recours à des répéteurs. Les répéteurs divisent la longueur de câble totale en segments.

## 6 Installation électrique

### Raccordement Ethernet

#### Raccordement Ethernet



#### Spécifications pour câble de transmission




#### Remarque importante !

Utiliser exclusivement des câbles conformes aux spécifications indiquées.

#### Spécifications du câble Ethernet

Standard Ethernet	Standard Ethernet (selon IEEE 802.3), 100Base-TX (Fast Ethernet)
Type de câble	S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair, ISO/CEI 11801 ou EN 50173), CAT 5e
Amortissement	23.2 dB (pour 100 MHz et par segment de 100 m)
Affaiblissement diaphonique	24 dB (pour 100 MHz et par segment de 100 m)
Affaiblissement de régularité	10 dB (par segment de 100 m)
Impédance caractéristique	100 $\Omega$

### Affectation des broches



### Utilisation des câbles


- ▶ Le câble "100BaseTX - CrossOver" est utilisé en cas de couplage direct entre le PC et le module de communication.
- ▶ Le câble "100BaseTX - Standard Patch" est utilisé en cas de recours à des hubs et à des commutateurs (switches).

## 6 Installation électrique

### Alimentation

#### Alimentation

#### Spécifications pour bornier de raccordement



#### Spécifications pour bornier de raccordement

Raccordement électrique

Bornier à lame ressort

Possibilités de raccordement



Rigide : 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

Souple :



Sans embout  
2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)



Avec embout, sans gaine plastifiée  
2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)



Avec embout et gaine plastifiée  
2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

Longueur du fil dénudé

10 mm


**Avant la première mise sous tension****Stop !**

Avant la mise sous tension, contrôler l'ensemble du câblage et rechercher d'éventuels courts-circuits ou défauts de mise à la terre.




Le manuel de communication (section Télémaintenance) comporte des informations complémentaires sur la mise en service de ce module.















### Affichages d'état par LED







2180FEW001H

Pos.	Couleur	Etat	Description
A	Jaune	Off	Vitesse de transmission : 10 Mbits/s.
B		On	Vitesse de transmission : 100 Mbits/s.
		Clignote	L'adresse IP du module n'a pas encore été affectée ; opération en cours.
B	Rouge	Off  80	LED ERR
E			
C	Vert		LED RUN
R			
D	Vert	On	Module EthernetCAN 2180 sous tension.
P			
I	Vert	On	Liaison avec le réseau Ethernet établie (LINK)
K	Vert	On ou clignote	Réception ou émission de données en cours (ACTIVITY)



LED		
Pos.	Couleur / état	Description
B / C	Off	Liaison avec le maître non établie
	Vert 	Etat CANopen ("Z")
	Rouge 	Erreur CANopen ("F")
	Rouge	Z : Bus Off 
	Clignotement rapide (scintillement)	Détection automatique de la vitesse de transmission activée 
	Clignotement (vert) suivant un cycle de 0.2 s	Z : Pre-Operational, F : - 
	Clignotement (vert) suivant un cycle de 0.2 s 1 clignotement (rouge), rien pendant 1 s	Z : Pre-Operational, F : Warning Limit reached 
	Clignotement (vert) suivant un cycle de 0.2 s 2 clignotements (rouge), rien pendant 1 s	Z : Pre-Operational, F : Node Guard Event 
	ON(vert)	Z : Operational, F : keine 
	ON(vert) 1 clignotement (rouge), rien pendant 1 s	Z : Operational, F : Warning Limit reached 
	ON(vert) 2 clignotements (rouge), rien pendant 1 s	Z : Operational, F : Node Guard Event 
	ON(vert) 3 clignotements (rouge), rien pendant 1 s	Z : Operational, F : Sync Message Error 
	Clignotement (vert) suivant un cycle de 1 s	Z : Stopped, F : - 
Clignotement (vert) suivant un cycle de 1 s 1 clignotement (rouge), rien pendant 1 s	Z : Stopped, F : Warning Limit reached 	
Clignotement (vert) suivant un cycle de 1 s 2 clignotements (rouge), rien pendant 1 s	Z : Stopped, F : Node Guard Event 	

## Legenda de la ilustración del lado abatible

Pos.	Descripción	Información detallada
<b>E</b>	Conexión a Ethernet <ul style="list-style-type: none"> <li>● Conector hembra RJ45</li> </ul>	 101
<b>F</b>	Conexión CAN <ul style="list-style-type: none"> <li>● Conector hembra Sub-D de 9 polos</li> </ul>	 98
<b>G</b>	Conexión para la alimentación de voltaje <ul style="list-style-type: none"> <li>● Regleta de conectores de 4 polos con conexión por fuerza de resorte</li> </ul>	 103
<b>H</b>	Conexión PE <ul style="list-style-type: none"> <li>● Una vez enchufado, el módulo de comunicaciones estará automáticamente conectado al carril DIN. ¡El carril DIN debe estar unido a PE!</li> </ul>	
<b>A</b>	Indicaciones de estado por LED para el diagnóstico	 105
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>I</b>		
<b>K</b>		

<b>1</b>	<b>Acerca de esta documentación</b> .....	<b>84</b>
	Convenciones utilizadas .....	85
	Indicaciones utilizadas .....	86
<b>2</b>	<b>Instrucciones de seguridad</b> .....	<b>87</b>
<b>3</b>	<b>Descripción del producto</b> .....	<b>88</b>
	Función .....	88
	Uso previsto .....	88
	Alcance del suministro .....	88
	Identificación .....	89
<b>4</b>	<b>Datos técnicos</b> .....	<b>90</b>
	Datos generales y condiciones de uso .....	90
	Aislamiento de protección .....	91
	Dimensiones .....	92
<b>5</b>	<b>Instalación mecánica</b> .....	<b>93</b>
<b>6</b>	<b>Instalación eléctrica</b> .....	<b>95</b>
	Uso de regletas de conectores .....	96
	Cableado según CEM .....	97
	Conectar Systembus (CAN) .....	98
	Conexión a Ethernet .....	101
	Alimentación de voltaje .....	103
<b>7</b>	<b>Puesta en marcha</b> .....	<b>104</b>
	Antes de la primera conexión .....	104
<b>8</b>	<b>Diagnóstico</b> .....	<b>105</b>
	Indicadores de estado LED .....	105

# 1 Acerca de esta documentación

## Contenido

Esta documentación contiene...

- ▶ Instrucciones de Seguridad que deben ser aplicadas.
- ▶ Información para la instalación mecánica y eléctrica del módulo de comunicaciones.
- ▶ Información para la puesta en marcha y el diagnóstico.

## Vigencia de la información

La información contenida en esta documentación es válida para los siguientes equipos:

Módulo de comunicaciones	Denominación de tipo	A partir de la versión de hardware	A partir de la versión de software
EthernetCAN	EMF2180IB	1x	1x

## Grupo objetivo

Esta documentación está dirigida a aquellas personas que se encargan de la planificación, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de la interconexión y el mantenimiento remoto de un equipo.




## ¡Sugerencia!

Encontrará documentación y actualizaciones de software para otros productos de Lenze en la sección "Servicios y descargas" de nuestra página web.

<http://www.Lenze.com>

### Convenciones utilizadas

Esta documentación utiliza las siguientes convenciones para distinguir diferentes tipos de información:

Tipo de información	Marcación	Ejemplos/indicaciones
Números		
Separador decimal	Punto	En general se usa el punto decimal. Ejemplo: 1234.56
Símbolos		
Referencia de página		Referencia con información adicional sobre otra página Ejemplo:  16 = vea la página 16

# 1 Acerca de esta documentación

## Indicaciones utilizadas

### Indicaciones utilizadas

Para indicar peligros e información importante, se utilizan en esta documentación los siguientes términos indicativos y símbolos:

#### Instrucciones de seguridad

Estructura de las instrucciones de seguridad:






**¡Peligro!**




(indican el tipo y la gravedad del peligro)

**Texto indicativo**

(describe el peligro y da instrucciones para evitarlo)

Pictograma y término indicativo	Significado
 <b>¡Peligro!</b>	<b>Riesgo de daños personales por voltaje eléctrico</b> Indica un peligro inminente que puede causar la muerte o lesiones graves si no se toman las medidas adecuadas.
 <b>¡Peligro!</b>	<b>Riesgo de daños personales por una fuente de riesgo general</b> Indica un peligro inminente que puede causar la muerte o lesiones graves si no se toman las medidas adecuadas.
 <b>¡Alto!</b>	<b>Peligro de daños materiales</b> Indica un posible riesgo que puede ocasionar daños materiales si no se toman las medidas adecuadas.

#### Instrucciones de uso

Pictograma y término indicativo	Significado
 <b>¡Aviso!</b>	Nota importante para el funcionamiento sin fallos
 <b>¡Sugerencia!</b>	Sugerencia útil para facilitar la operación
	Referencia a otra documentación



## ¡Peligro!

El uso inapropiado del módulo de comunicaciones y del equipo básico puede causar accidentes y daños materiales.

Observe las Instrucciones de Seguridad y Riesgos Residuales contenidos en la documentación del equipo básico.



## ¡Alto!

### Descarga electrostática

A causa de una descarga electrostática los componentes electrónicos dentro del módulo de comunicaciones podrían resultar dañados o destruidos.

#### Posibles consecuencias:

- ▶ El módulo de comunicaciones está defectuoso.
- ▶ La comunicación con el bus de campo no es posible o aparecen errores.

#### Medidas de protección

- ▶ Antes de tocar el módulo libérese de toda carga electrostática.

## 3 Descripción del producto

### Función

#### Función

El módulo de comunicación se utiliza a través de mantenimiento remoto para la parametrización o programación y puesta en marcha de los equipos utilizables.

#### Uso previsto

El módulo de comunicaciones se puede utilizar con los siguientes equipos Lenze:

- ▶ Servo Drives 9400
- ▶ Inverter Drives 8400
- ▶ Servoconvertidor 9300
- ▶ 9300 vector
- ▶ 9300 Servo PLC
- ▶ Servosistema ECS
- ▶ Convertidor de motor 8200 motec
- ▶ Convertidor de frecuencia 8200 vector
- ▶ Convertidor de frecuencia 82XX
- ▶ Drive PLC
- ▶ Ampliación de bornes 9374
- ▶ Unidad de operación y visualización (EPM-HXXX)
- ▶ I/O-System IP20 (EPM-TXXX)

#### Alcance del suministro

- ▶ Módulo de comunicaciones EMF2180IB (EthernetCAN)
- ▶ Instrucciones para el montaje




#### ¡Sugerencia!

Encontrará más información sobre este módulo de comunicaciones en el manual de comunicaciones correspondiente.

Encontrará el archivo PDF en Internet en el área «Servicios y descargas» en <http://www.Lenze.com>



## Identificación



Código de tipo



33.2180IB

1x

1x

Serie de equipos

Versión de hardware

Versión de software

## 4 Datos técnicos


### Datos generales y condiciones de uso

#### Datos generales y condiciones de uso

Rango	Valores
Referencia para pedidos	EMF2180IB
Medios de comunicación (anexo)	CAN (DIN ISO 11898) Ethernet (100 Base TX, IEEE802.3u)
Número de participantes en el bus CAN	Máx. 100
Velocidad de transmisión	<ul style="list-style-type: none"><li>con comunicación a través de CAN<ul style="list-style-type: none"><li>20 kbit/s</li><li>50 kBit/s</li><li>125 kbit/s</li><li>250 kBit/s</li><li>500 kBit/s</li><li>1000 kBit/s</li></ul></li><li>con comunicación a través de Ethernet<ul style="list-style-type: none"><li>10 MBit/s</li><li>100 MBit/s</li></ul></li></ul>
Alimentación de voltaje (externa) a través de fuente de red separada	18 ... 30 V DC, máx. 100 mA (según EN 61131-2)

Condiciones de uso	Valores	Desviaciones de la norma
Condiciones ambientales		
Almacenaje	1 K3 según IEC/EN 60721-3-1	-10 ... +60 °C
Transporte	2 K3 según IEC/EN 60721-3-2	-10 ... +70 °C
Funcionamiento	3 K3 según IEC/EN 60721-3-3	0 ... +60 °C
Tipo de protección del módulo conectado	IP20	
Grado de polución	2 según IEC/EN 61800-5-1	

## Aislamiento de protección




2180FEW001F

Conexión		Tipo de aislamiento (según EN 61800-5-1)
<b>E</b>	Ethernet	Aislamiento de operación
<b>F</b>	Bus CAN	Aislamiento de operación
<b>G</b>	Alimentación de voltaje	Sin aislamiento

## 4 Datos técnicos


### Dimensiones

#### Dimensiones




a	117 mm
b	99 mm
e	22.5 mm


Montaje



## 5 Instalación mecánica

### Desmontaje





### Pasos para la instalación

Paso	Acción	Conexión (ver gráfico)	Información adicional
1.	Establecer conexión con el bus CAN: conectar el enchufe Sub-D («EWZ0046», ver accesorios) al módulo de comunicaciones	F	📖 98
2.	Conectar los siguientes componentes a través de Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• módulo de comunicaciones</li> <li>• PC</li> <li>• Servo Drives 9400</li> <li>• otros participantes de Ethernet</li> </ul>	E L M	📖 101
3.	Conectar alimentación de voltaje a la regleta de enchufes	G	📖 103

## 6 Instalación eléctrica

### Uso de regletas de conectores

#### Uso de regletas de conectores




**¡Alto!**

Para no dañar regletas ni contactos:

- ▶ Sólo enchufar/retirar las regletas cuando el convertidor no esté conectado a la red eléctrica.
- ▶ Primero cablear la regleta y luego conectarla.
- ▶ Conectar también las regletas de conectores no asignadas.

#### Uso de la regleta de conectores con conexión por fuerza de resorte



E82ZAFX013



## Cableado según CEM

Para conseguir un cableado adecuado para la CEM deben tenerse en cuenta los puntos siguientes:



### ¡Aviso!

- ▶ Colocar los cables de control / datos separados de los cables de motor.
- ▶ En el caso de señales digitales, aplicar las mallas de los cables de control / datos a ambos lados.
- ▶ Para evitar diferencias de potencial entre los dispositivos de comunicación deberá utilizarse un cable de compensación con una sección de por lo menos  $16 \text{ mm}^2$  (referencia: PE).
- ▶ Observe otras indicaciones sobre el cableado apropiado para la CEM en la documentación del equipo básico.


### Procedimiento para el cableado

1. Cumplir la topología de bus, es decir, no utilizar ningún cable de derivación.
2. Seguir las indicaciones y normas de cableado en la documentación del sistema de control.
3. Utilizar sólo cables que cumplan con las especificaciones indicadas (□ 99).
4. Respetar la longitud de cable de bus permitida (□ 100).
5. Observar las indicaciones sobre la alimentación de voltaje del módulo de comunicaciones (□ 103).
6. Activar las resistencias finales de bus de  $120 \Omega$  en el primer y último dispositivo físico de bus.

## 6 Instalación eléctrica

### Conectar Systembus (CAN)


#### Conectar Systembus (CAN)



#### Asignación de pins en la regleta Sub D

Vista	Pin	Ocupación
	1, 4, 5, 6, 8, 9	-
	2	CAN-LO
	3	CAN-GND
	7	CAN-HI

El bus CAN tiene que terminar con resistencias ( $120 \Omega$ ) entre CAN-LOW y CAN-HIGH. El conector Sub D con resistencia final integrada (ref. pedido EWZ0046, no incluido en el suministro) cumple con las recomendaciones DS 102-1 de CiA.



### Especificaciones del cable de transmisión

Recomendamos la utilización de cables CAN según ISO 11898-2:

Cable CAN según ISO 11898-2	
Tipo de cable	Trenzado a pares y apantallado
Impedancia	$120 \Omega$ (95 ... 140 $\Omega$ )
Resistencia / Sección de cable	
Longitud de cable $\leq 300$ m	$\leq 70 \text{ m}\Omega/\text{m}$ / 0,25 ... 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG22)
Longitud de cable 301 ... 1000 m	$\leq 40 \text{ m}\Omega/\text{m}$ / 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG20)
Tiempo de procesamiento de señal	$\leq 5 \text{ ns}/\text{m}$

¡Observe la información sobre la longitud del cable de bus (📖 100)!

## 6 Instalación eléctrica

### Conectar Systembus (CAN)

#### Longitud de cable de bus

Es indispensable respetar las longitudes de cable permitidas.

1. Compruebe el cumplimiento de la longitud de cable total en la Tab. 1.

La longitud de cable total viene determinada por la velocidad de transmisión.

Velocidad de transmisión [kBit/s]	Longitud máx. de bus [m]
20	3600
50	1400
125	550
250	250
500	110
1000	20

Tab. 1 Longitud total de cable

2. Compruebe el cumplimiento de la longitud de segmento de cable en la Tab. 2.

La longitud de segmento de cable se determina a través de la sección de cable utilizada y el número de participantes. Sin repetidor, la longitud de segmento de cable es igual a la longitud de cable total.


Participantes	Sección de cable			
	0,25 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>
2	240 m	430 m	650 m	940 m
5	230 m	420 m	640 m	920 m
10	230 m	410 m	620 m	900 m
20	210 m	390 m	580 m	850 m
32	200 m	360 m	550 m	800 m
63	170 m	310 m	470 m	690 m
100	150 m	270 m	410 m	600 m

Tab. 2 Longitud de segmento de cable

3. Compare los dos valores obtenidos.

Si el valor obtenido de la Tab. 2 es menor al de la longitud de cable total indicada en la Tab. 1 se deberán utilizar repetidores. Los repetidores parten la longitud total de cable en segmentos.

## Conexión a Ethernet



2181FEW004A

## Especificaciones del cable de transmisión



### ¡Aviso!

Sólo utilice cables conforme a las especificaciones indicadas.


### Especificaciones del cable Ethernet

Ethernet estándar	Ethernet estándar (según IEEE 802.3), 100Base-TX (Fast Ethernet)
Tipo de cable	S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair, ISO/IEC 11801 o EN 50173), CAT 5e
Atenuación	23.2 dB (a 100 MHz y cada 100 m)
Atenuación diafónica	24 dB (a 100 MHz y cada 100 m)
Atenuación de regularidad	10 dB (cada 100 m)
Impedancia característica	100 $\Omega$

## 6 Instalación eléctrica

### Conexión a Ethernet

#### Asignación de pins




#### Uso de los cables

- ▶ El cable «100BaseTX - CrossOver Cable» se utiliza para el acoplamiento directo del PC al módulo de comunicación.
- ▶ El cable «100BaseTX - Standard Patch Cable» se utiliza con hubs y switches.

## Alimentación de voltaje

### Datos de los bornes de conexión



2181FEW001G

### Datos de los bornes de conexión

Conexión eléctrica	Regleta de enchufes con conexión por muelle
Posibilidades de conexión	rígido: 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 12)
	flexible:
	sin terminal grimpado 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 12)
	con terminal grimpado, sin manguito de plástico 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 12)
Longitud de aislamiento	10 mm

## 7 Puesta en marcha

Antes de la primera conexión

### Antes de la primera conexión



#### ¡Alto!


Antes de conectar la alimentación de voltaje compruebe que todo el cableado esté completo y protegido contra cortocircuitos y contactos a tierra.



Encontrará más información sobre la puesta en marcha de este módulo de comunicaciones en el manual de comunicaciones para el servicio a distancia.



### Indicadores de estado LED















2180FEW001H

Pos.	Color	Estado	Descripción
A (B)	amarillo	apagado	Velocidad de transmisión: 10 MBit/s
		encendido	Velocidad de transmisión: 100 MBit/s
		parpadea	La dirección de IP del módulo aún no ha sido asignada, está siendo determinada
B (E)	rojo	ver  106	ERR-LED
C (R)	verde		RUN-LED
D (P)	verde	encendido	2180 EthernetCAN está alimentado
I	verde	encendido	Hay conexión con la red Ethernet (LINK)
K	verde	encendido o parpadea	Se están enviando o recibiendo datos (ACTIVITY)





# Diagnóstico

## Indicadores de estado LED

LED		
Pos.	Color/estado	Descripción
B / C	apagado	No hay conexión establecida con el master
	verde	Estado CANopen («Z»)
	rojo	Error CANopen («F»)
	rojo	Z: Bus Off 
	parpadea rápidamente (destella)	La detección automática de la velocidad de transmisión está activa 
	parpadea (verde) cada 0,2 s	Z: Pre-Operational, F: ninguno 
	parpadea (verde) cada 0,2 s parpadea (rojo) 1 x, 1 s apagado	Z: Pre-Operational, F: Warning Limit reached 
	parpadea (verde) cada 0,2 s parpadea (rojo) 2 x, 1 s apagado	Z: Pre-Operational, F: Node Guard Event 
	encendido (verde)	Z: Operational, F: ninguno 
	encendido (verde) parpadea (rojo) 1 x, 1 s apagado	Z: Operational, F: Warning Limit reached 
	encendido (verde) parpadea rojo 2 x, 1 s apagado	Z: Operational, F: Node Guard Event 
	encendido (verde) 3 x parpadea rojo, 1 s apagado	Z: Operational, F: Sync Message Error 
	parpadea (verde) cada 1 s	Z: Stopped, F: ninguno 
parpadea (verde) cada 1 s parpadea (rojo) 1 x, 1 s apagado	Z: Stopped, F: Warning Limit reached 	
parpadea (verde) cada 1 s parpadea rojo 2 x, 1 s apagado	Z: Stopped, F: Node Guard Event 	



## Legenda figura su pagina ripiegata

Pos.	Descrizione	Informazioni dettagliate
<b>E</b>	Collegamento Ethernet <ul style="list-style-type: none"> <li>● Connettore RJ45</li> </ul>	 127
<b>F</b>	Collegamento CAN <ul style="list-style-type: none"> <li>● Connettore femmina Sub-D a 9 poli</li> </ul>	 124
<b>G</b>	Collegamento per alimentazione <ul style="list-style-type: none"> <li>● Morsettiera estraibile con collegamento a molla a 4 poli</li> </ul>	 129
<b>H</b>	Collegamento PE <ul style="list-style-type: none"> <li>● Il modulo di comunicazione inserito viene automaticamente agganciato alla guida DIN. La guida DIN deve essere collegata al conduttore di protezione (PE).</li> </ul>	
<b>A</b>	Indicatori di stato a LED per la diagnostica	 131
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>I</b>		
<b>K</b>		

<b>1</b>	<b>Informazioni sul manuale</b> .....	<b>110</b>
	Convenzioni utilizzate .....	111
	Avvertenze utilizzate .....	112
<b>2</b>	<b>Informazioni sulla sicurezza</b> .....	<b>113</b>
<b>3</b>	<b>Descrizione del prodotto</b> .....	<b>114</b>
	Funzione .....	114
	Utilizzo conforme .....	114
	Oggetto della fornitura .....	114
	Identificazione .....	115
<b>4</b>	<b>Dati tecnici</b> .....	<b>116</b>
	Dati generali e condizioni di impiego .....	116
	Isolamento di protezione .....	117
	Dimensioni .....	118
<b>5</b>	<b>Installazione meccanica</b> .....	<b>119</b>
<b>6</b>	<b>Installazione elettrica</b> .....	<b>121</b>
	Uso delle morsettiere .....	122
	Cablaggio a norma EMC .....	123
	Collegamento del system bus (CAN) .....	124
	Collegamento Ethernet .....	127
	Alimentazione .....	129
<b>7</b>	<b>Messa in servizio</b> .....	<b>130</b>
	Prima dell'accensione .....	130
<b>8</b>	<b>Diagnostica</b> .....	<b>131</b>
	Indicatori di stato a LED .....	131

# 1 Informazioni sul manuale

## Contenuto

La presente documentazione contiene ...

- ▶ informazioni sulla sicurezza da rispettare assolutamente
- ▶ informazioni sull'installazione meccanica ed elettrica del modulo di comunicazione
- ▶ informazioni sulla messa in servizio e sulla diagnostica.

## Informazioni sulla validità

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono valide per i seguenti dispositivi:

Modulo di comunicazione	Codice di identificazione	a partire dalla versione hardware	a partire dalla versione software
EthernetCAN	EMF2180IB	1x	1x

## A chi è rivolta

La presente documentazione è rivolta al personale responsabile della progettazione, installazione, messa in servizio e manutenzione dei collegamenti di rete e del telecontrollo di una macchina.





### Suggerimento:

Per la documentazione e gli aggiornamenti software dei prodotti Lenze, consultare in Internet la sezione "Services & Downloads" all'indirizzo

<http://www.Lenze.com>

### Convenzioni utilizzate

La presente documentazione utilizza le seguenti convenzioni tipografiche per distinguere i diversi tipi di informazioni:

Tipo di informazione	Convenzione tipografica	Esempi/Note
Modalità di scrittura dei numeri		
Separatore decimale	Punto	Generalmente si utilizza il punto decimale. Esempio: 1234.56
Simboli		
Rimando a una pagina		Rimando a un'altra pagina con informazioni aggiuntive Esempio:  16 = si veda pagina 16

# 1 Informazioni sul manuale

## Avvertenze utilizzate

### Avvertenze utilizzate

Per segnalare pericoli ed informazioni importanti, nella presente documentazione sono riportati i seguenti simboli e parole di segnalazione:

#### Note di sicurezza

Struttura delle note di sicurezza:






#### **Pericolo!**




(indica il tipo e la gravità del pericolo)

#### **Testo della nota**

(descrive il pericolo e fornisce indicazioni su come può essere evitato)

Simbolo e parola di segnalazione	Significato
 <b>Pericolo!</b>	<b>Pericolo di danni alle persone dovuti a tensione elettrica</b> Segnala una situazione di pericolo che può provocare morte o gravi lesioni se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.
 <b>Pericolo!</b>	<b>Pericolo di danni alle persone dovuti a una fonte generica di pericolo</b> Segnala una situazione di pericolo che può provocare morte o gravi lesioni se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.
 <b>Stop!</b>	<b>Pericolo di danni materiali</b> Segnala un possibile pericolo che può provocare danni materiali se non vengono osservate le necessarie misure precauzionali.

#### Note di utilizzo

Simbolo e parola di segnalazione	Significato
 <b>Avvertenza:</b>	Avvertenza importante per assicurare un corretto funzionamento dell'apparecchiatura
 <b>Suggerimento:</b>	Utile suggerimento per un più semplice utilizzo
	Rimando ad altra documentazione



**Pericolo!**

Un utilizzo improprio del modulo di comunicazione e del dispositivo base può causare gravi danni materiali e alle persone.

Rispettare le informazioni sulla sicurezza e sugli altri pericoli contenute nella documentazione relativa al dispositivo base.

**Stop!****Scariche elettrostatiche**

Eventuali scariche elettrostatiche possono danneggiare o distruggere le componenti elettroniche presenti all'interno del modulo di comunicazione.

**Possibili conseguenze:**

- ▶ Malfunzionamento del modulo di comunicazione.
- ▶ Comunicazione con bus di campo impossibile o problematica.

**Misure di protezione**

- ▶ Prima di toccare il modulo, dissipare le cariche elettrostatiche.

## 3 Descrizione del prodotto

### Funzione

#### Funzione

Il modulo di comunicazione viene impiegato per la parametrizzazione o programmazione e la messa in servizio dei dispositivi compatibili mediante manutenzione in remoto.

#### Utilizzo conforme

Il modulo di comunicazione può essere utilizzato con i seguenti dispositivi Lenze:

- ▶ Servo Drives 9400
- ▶ Inverter Drives 8400
- ▶ Servoinverter 9300
- ▶ 9300 vector
- ▶ Servo PLC 9300
- ▶ Servosistema ECS
- ▶ Inverter 8200 motec
- ▶ Inverter 8200 vector
- ▶ Inverter 82XX
- ▶ Drive PLC
- ▶ Morsettiera di espansione 9374
- ▶ Unità tastiera/display (EPM-HXXX)
- ▶ Sistema I/O IP20 (EPM-TXXX)

#### Oggetto della fornitura

- ▶ Modulo di comunicazione EMF2180IB (EthernetCAN)
- ▶ Istruzioni di montaggio




#### Suggerimento:

Informazioni dettagliate su questo modulo di comunicazione sono disponibili nel relativo manuale di comunicazione.

Il file PDF è disponibile in Internet, alla voce "Services & Downloads", all'indirizzo

<http://www.Lenze.com>

## Identificazione



**Codice di identificazione**



33.2180IB

1x

1x

Serie dispositivo

Versione hardware

Versione software

## 4 Dati tecnici


### Dati generali e condizioni di impiego

#### Dati generali e condizioni di impiego

Campo	Valori
Codice per l'ordine	EMF2180IB
Sistemi di comunicazione (impianto)	CAN (DIN ISO 11898) Ethernet (100 Base TX, IEEE802.3u)
Numero di nodi sul CAN-Bus	Max. 100
Velocità di trasmissione	<ul style="list-style-type: none"><li>per comunicazione via CAN<ul style="list-style-type: none"><li>– 20 kbit/s</li><li>– 50 kbit/s</li><li>– 125 kbit/s</li><li>– 250 kbit/s</li><li>– 500 kbit/s</li><li>– 1000 kbit/s</li></ul></li><li>per comunicazione via Ethernet<ul style="list-style-type: none"><li>– 10 Mbit/s</li><li>– 100 Mbit/s</li></ul></li></ul>
Alimentazione (esterna) tramite alimentatore separato	18 ... 30 V DC, max. 100 mA (secondo EN 61131-2)

Condizioni di utilizzo	Valori	Deviazioni dalla norma
Condizioni climatiche		
Stoccaggio	1 K3 secondo IEC/ EN 60721-3-1	- 10 ... + 60 °C
Trasporto	2 K3 secondo IEC/ EN 60721-3-2	- 10 ... + 70 °C
Funzionamento	3 K3 secondo IEC/ EN 60721-3-3	0 ... + 60 °C
Grado di protezione del modulo inserito	IP20	
Grado di inquinamento	2 secondo IEC/EN 61800-5-1	

## Isolamento di protezione




2180FEW001F

Collegamento		Tipo di isolamento (secondo EN 61800-5-1)
<b>E</b>	Ethernet	Isolamento funzionale
<b>F</b>	CAN-Bus	Isolamento funzionale
<b>G</b>	Alimentazione	Nessun isolamento

## 4 Dati tecnici

### Dimensioni


#### Dimensioni



2180FEW001B


a	117 mm
b	99 mm
e	22.5 mm

Montaggio




## 5 Installazione meccanica

### Smontaggio







2180FEW008

## Procedura di installazione

Passo	Operazione	Collegamento (vedere figura)	Informazioni aggiuntive
1.	Realizzare il collegamento al CAN-Bus: Inserire il connettore Sub-D ("EWZ0046", vedere Accessori) nel modulo di comunicazione	F	📖 124
2.	Collegare i seguenti componenti via Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Modulo di comunicazione</li> <li>● PC</li> <li>● Servo Drives 9400</li> <li>● Altri nodi della rete Ethernet</li> </ul>	E L M	📖 127
3.	Collegare l'alimentazione alla relativa presa	G	📖 129

## 6 Installazione elettrica

### Uso delle morsettiere

#### Uso delle morsettiere




#### Stop!

Per non danneggiare le morsettiere estraibili e i contatti:

- ▶ Inserire / rimuovere le morsettiere solo quando l'unità di controllo è disinserita dalla rete.
- ▶ Prima di inserire le morsettiere, eseguirne il cablaggio.
- ▶ Inserire anche le morsettiere non assegnate.

#### Uso della morsettiera estraibile con collegamento a molla



E82ZAFX013

### Cablaggio a norma EMC

Per un cablaggio conforme alla normativa EMC sulla compatibilità elettromagnetica, osservare i seguenti punti:



#### Avvertenza:

- ▶ Posare i cavi di controllo/dati separati dai cavi motore.
- ▶ Applicare la schermatura dei cavi di controllo/dati in caso di segnali digitali *su entrambi i lati*.
- ▶ Per evitare differenze di potenziale tra i nodi di comunicazione, utilizzare un cavo di compensazione del potenziale con una sezione di almeno 16 mm<sup>2</sup> (riferimento: PE).
- ▶ Osservare le note relative al cablaggio EMC nelle istruzioni del dispositivo base.


#### Procedura per il cablaggio

1. Non cambiare la topologia del bus, quindi non utilizzare linee derivate.
2. Osservare le note e i requisiti del cablaggio nella documentazione del sistema di comando.
3. Utilizzare solo cavi conformi alle specifiche (📖 125).
4. Osservare la lunghezza del cavo bus ammissibile (📖 126).
5. Osservare le note relative all'alimentazione del modulo di comunicazione (📖 129).
6. Attivare resistenze di terminazione bus da 120 Ω sul primo e sull'ultimo nodo fisico del bus.

## 6 Installazione elettrica

### Collegamento del system bus (CAN)


#### Collegamento del system bus (CAN)



#### Assegnazione della morsetteria estraibile Sub-D

Rappresentazione	Pin	Assegnazione
	1, 4, 5, 6, 8, 9	-
	2	CAN-LO
	3	CAN-GND
	7	CAN-HI

Il CAN-Bus deve essere terminato con resistenze (120  $\Omega$ ) tra CAN-LOW e CAN-HIGH. Il connettore maschio Sub-D con resistenza terminale integrata (codice d'ordine EWZ0046, non incluso nell'oggetto della fornitura) è conforme alla raccomandazione DS 102-1 della CiA.



### Specifiche del cavo di trasmissione

Si raccomanda l'utilizzo di un cavo CAN secondo ISO 11898-2:

#### Cavo CAN secondo ISO 11898-2

Tipo di cavo	Doppino schermato
Impedenza	120 $\Omega$ (95 ... 140 $\Omega$ )
Resistenza di linea/sezione	
lunghezza cavo $\leq$ 300 m	$\leq$ 70 m $\Omega$ /m / 0.25 ... 0.34 mm <sup>2</sup> (AWG 22)
lunghezza cavo 301 ... 1000 m	$\leq$ 40 m $\Omega$ /m / 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)
Tempo di propagazione del segnale	$\leq$ 5 ns/m

**Osservare i dati relativi alla lunghezza del cavo bus (☐ 126)!**

## 6 Installazione elettrica

### Collegamento del system bus (CAN)

#### Lunghezza cavi bus

Rispettare assolutamente le specifiche relative alle lunghezze ammissibili.

1. Verificare la conformità della lunghezza totale del bus nella Tab. 1.

La lunghezza cavo totale viene determinata in base alla velocità di trasmissione.

Velocità di trasmissione [kbit/s]	Lunghezza bus max. [m]
20	3600
50	1400
125	550
250	250
500	110
1000	20

Tab. 1 Lunghezza cavo totale

2. Verificare la conformità della lunghezza dei segmenti nella Tab. 2.

La lunghezza cavo per segmento viene determinata in base alla sezione del cavo utilizzato e al numero di nodi. Senza ripetitore, la lunghezza cavo per segmento è uguale alla lunghezza cavo totale.


Nodi	Sezione cavo			
	0,25 mm <sup>2</sup>	0,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>	1,0 mm <sup>2</sup>
2	240 m	430 m	650 m	940 m
5	230 m	420 m	640 m	920 m
10	230 m	410 m	620 m	900 m
20	210 m	390 m	580 m	850 m
32	200 m	360 m	550 m	800 m
63	170 m	310 m	470 m	690 m
100	150 m	270 m	410 m	600 m

Tab. 2 Lunghezza cavo per segmento

3. Confrontare entrambi i valori risultanti tra loro.

Se il valore rilevato nella Tab. 2 è inferiore alla lunghezza totale da realizzare ricavato dalla Tab. 1, è necessario installare dei ripetitori. I ripetitori dividono la lunghezza totale in segmenti.

## Collegamento Ethernet



2181FEW004A

### Specifiche del cavo di trasmissione



#### Avvertenza:

Utilizzare esclusivamente cavi conformi alle specifiche.


#### Specifiche del cavo Ethernet

Standard Ethernet	Ethernet standard (secondo IEEE 802.3), 100Base-TX (Fast Ethernet)
Tipo di cavo	S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair, ISO/IEC 11801 o EN 50173), CAT 5e
Attenuazione	23.2 dB (a 100 MHz e ogni 100 m)
Attenuazione di diafonia	24 dB (a 100 MHz e ogni 100 m)
Attenuazione del ritorno	10 dB (ogni 100 m)
Impedenza caratteristica	100 $\Omega$

## 6 Installazione elettrica

### Collegamento Ethernet

#### Assegnazione dei pin




#### Uso dei cavi

- ▶ Il cavo "100BaseTX - CrossOver Cable" viene utilizzato per il collegamento diretto tra PC e modulo di comunicazione.
- ▶ Il cavo "100BaseTX - Standard Patch Cable" viene utilizzato in caso di impiego di hub e switch.



## Alimentazione

### Dati dei morsetti di collegamento



2181FEW001G

### Morsettiera di collegamento

**Collegamento elettrico**

Morsettiera estraibile con collegamento a molla

**Possibilità di collegamento**



rigido: 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

flessibile:



senza capocorda  
2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)



con capocorda, senza manicotto di plastica  
2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)



con capocorda, con manicotto di plastica  
2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

**Lunghezza di spelatura**

10 mm

## 7 Messa in servizio

### Prima dell'accensione

#### Prima dell'accensione




#### Stop!

Prima dell'accensione dell'alimentazione di rete, controllare l'intero cablaggio per accertarne la completezza, l'assenza di cortocircuiti e la messa a terra.




Per ulteriori informazioni sulla messa in servizio di questo modulo di comunicazione, consultare il Manuale di comunicazione per il telecontrollo.

## Indicatori di stato a LED

















2180FEW001H

Pos.	Colore	Stato	Descrizione
A	giallo	spento	Velocità di trasmissione: 10 MBit/s
B		acceso	Velocità di trasmissione: 100 MBit/s
		lampeggia	L'indirizzo IP del modulo non è ancora stato assegnato; è in corso la trasmissione dell'indirizzo.
B	rosso	vedere  131	LED ERR
E			
C	verde		LED RUN
R			
D	verde	acceso	2180 EthernetCAN riceve la tensione di alimentazione.
P			
I	verde	acceso	Collegamento alla rete Ethernet presente (LINK).
K	verde	acceso o lampeggia	È in corso l'invio o il ricevimento di dati. (ACTIVITY).

# Diagnostica

## Indicatori di stato a LED

LED		
Pos.	Colore / Stato	Descrizione
B / C	spento	Nessuna connessione con il master.
	verde 	Stato CANopen ("Z")
	rosso 	Errore CANopen ("F")
	rosso	Z: Bus Off 
	lampeggia velocemente (jitter)	Rilevamento automatico del baud rate attivo. 
	lampeggia (verde), ciclo di 0,2 s	Z: Pre-Operational, F: Nessuno 
	lampeggia (verde), ciclo di 0,2 s lampeggia (rosso) 1 x, spento 1 s	Z: Pre-Operational, F: Warning Limit reached (raggiunto limite di avvertenza) 
	lampeggia (verde), ciclo di 0,2 s lampeggia (rosso) 2 x, spento 1 s	Z: Pre-Operational, F: Node Guard Event (evento sorveglianza nodo) 
	acceso (verde)	Z: Operational, F: Nessuno 
	acceso (verde) lampeggia (rosso) 1 x, spento 1 s	Z: Operational, F: Warning Limit reached (raggiunto limite di avvertenza) 
	acceso (verde) lampeggia (rosso) 2 x, spento 1 s	Z: Operational, F: Node Guard Event (evento sorveglianza nodo) 
	acceso (verde) lampeggia (rosso) 3 x, spento 1 s	Z: Operational, F: Sync Message Error (errore messaggio sincronizzazione) 
lampeggia (verde), ciclo di 1 s	Z: Stopped, F: Nessuno 	
lampeggia (verde), ciclo di 1 s lampeggia (rosso) 1 x, spento 1 s	Z: Stopped, F: Warning Limit reached (raggiunto limite di avvertenza) 	
lampeggia (verde), ciclo di 1 s lampeggia (rosso) 2 x, spento 1 s	Z: Stopped, F: Node Guard Event (evento sorveglianza nodo) 	





© 12/2009



Lenze Drives GmbH  
Postfach 10 13 52  
D-31763 Hameln  
Germany



+49 (0)51 54 / 82-0



+49 (0)51 54 / 82-28 00



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH  
Breslauer Straße 3  
D-32699 Extertal  
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDKMF2180 ■ 13323674 ■ DE/EN/FR/ES/IT ■ 3.0 ■ TD34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1